

KAAPELILAAJAKAISTAN KYTKENTÄOHJE

Ennen kuin aloitat kaapelimodeemin asennuksen, varmista, että tietokoneesta on kytketty virta pois päältä.


NÄIN KYTKET KAAPELILAAJAKAISTAN

- 1 Kytke kevyesti antennikaapeli haaroittimesta modeemiin ja sen jälkeen kytke haaroitin tv-antennirasiaan. Varmista, että johdon liittimet ovat kunnolla kiinni kummassakin päässä.
- 2 Liitä datakaapeli (RJ45-kaapeli) modeemin ja tietokoneen Ethernet-portteihin. Jos tietokoneessa ei ole Ethernet-porttia niin käytä USB-kaapelia yhdistämiseen.
- 3 Kytke virtajohto Power-liittimeen ja käynnistä kaapelimodeemi ja tietokone.

Huom! Ensimmäisen kytkentäkerran jälkeen saattaa mennä n. kaksi tuntia ennen kuin laite on toimintavalmis.

4 WLAN-asetukset Cisco EPC3825 kaapelimodeemissa

Cisco EPC3825 kaapelimodeemiin on valmiiksi tehty WLAN-salausasetukset, jotka ovat oletusasetuksina ja palautuvat esim. palautettaessa laite tehdasasetuksille. Oletusasetukset ja salauksen tiedot näet kaapelimodeemin pohjassa olevasta tuotetarrasta. **Huom!** Tiedot ovat modeemikohtaisia ja ne pitää katsoa oman modeemin tuotetarrasta! Alla on esimerkkinä erään kaapelimodeemin tiedot.



Langattoman yhteyden salasana

Langattoman yhteyden salasana = laitteen 9-numeroinen Serial Number (Sarjanumero)

Langattoman verkon nimi eli SSID = kuusi viimeistä merkkiä CM MAC Address (Kaapelimodeemin MAC-osoite) numerosarjasta.

AINEUTTAAKO TEKNIikka PÄÄNVAIVAA? TEE SE HELPOMMIN!

Anvia tarjoaa laajan valikoiman asennuspalveluita. Me asennamme ohjelmat ja hoivaamme koneesi kuntoon. Esimerkiksi laajakaistan asennus käyttövalmiiksi kotikäynnillä vain 49 euroa.



TUTUSTU KOKO
TARJONTAAN:
[anvia.fi/
asennuspalvelut](http://anvia.fi/asennuspalvelut)



Vaihdettiinko kotitalossasi tekniikkaa? Näin virität kanavasi uudelleen.

Tämä ohje edellyttää, että laitteesi voi vastaanottaa sekä antennilähetyksiä (DVB-T(2)) että kaapeli-tv-lähetyksiä (DVB-C).*

Tekniikkavaihdon (DVB-T -> DVB-C) yhteydessä kanavat pitää etsiä uudelleen:

- 1 Jos tehdasasetusten palauttaminen on mahdollista laitteessasi, suosittelemme sitä. Tehdasasetusten palauttamisessa laite voi pyytää PIN-koodia. Tarkista laitteesi ohjekirjasta oletus-PIN-koodi.
- 2 Suosittelemme, että valitset kanavien automaattisen haun. Laitteesta riippuen saattaa olla, että se tunnistaa tavan, jolla vastaanotat signaalin. Jos laite ei tunnistaa sitä, valitse DVB-C ja hae sen jälkeen kanavat automaattisesti. Kun automaattihaku on valmis, voit aloittaa tv:n katselun.
- 3 Jos haluat nauttia peruskanavia laajemmasta kanavavalikoimasta, tarvitset lisäksi Kaapelikortin, jonka voit hankkia Anvian myymälästä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Varmista oman digiboksin tai televisiosi ohjekirjasta, kuinka kortti tulee asentaa laitteeseen. Jos tv:n mukana ei tullut kortinlukijaa, myös sellainen tulee hankkia. HD-kanavien vastaanottamiseksi sinulla on puolestaan oltava HD-kortinlukija. Varmista omaan televisioosi sopivan HD-kortinlukijan tyyppi (CI+ tai CIv1).

Lisätietoja kortinlukijoista ja yhteensopivuudesta löytyy osoitteesta:
<http://www.testatutlaitteet.fi/>

Kaapelikortin ja valtavan valikoiman kanavapaketteja voit tilata puhelimitse asiakaspalvelustamme numerossa 06 411 3300 tai piipahtamalla myymälässämme. Myös kortinlukijan voit kätevästi hankkia myymälästä.

Jos tekniikka aiheuttaa päänvaivaa, tarkempia neuvoja saat ottamalla yhteyttä Tekniseen tukeen numerossa (06) 106 9050 (0,90 €/min + pvm/mpm, jonotusaika normaali puhelumaksu).

* Jos laite ei tue kaapeli-tv-lähetyksiä, tarvitset joko TV:n tai digiboksin, joka sen mahdollistaa.

